




H A Y L O U

HAYLOU Watch 2 Pro

Smart watch

取扱説明書

01 外観・パッケージ構成



電源ボタンの操作

【電源 OFF時】

長押し:電源ON


【通常使用時】

長押し:「電源OFF」の

オプションを表示

【画面ロック時】

1回押す:スクリーンON




- ❶ 厳しいアレルギーテストをクリアしたバンド素材を使用しています。安心してお使いください。万が一着用時に肌に違和感・異常を感じた場合はすぐに着用を中止し、専門医にご相談ください。

パッケージ構成: ウォッチ本体×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1

02 充電について

腕時計のスクリーンに充電量が表示されるまで、腕時計の背面にある充電接点を充電アダプターの金属接点に合わせて当てさせます。



1. 同梱の充電ケーブルを充電接点に接続して充電してください。
その際、充電接点が水などで濡れていることがないようにご注意ください。
2. 充電ケーブルをUSB電源アダプタに接続します。
※ 電源アダプタは、正規に販売されている製品をお使いください。
3. 長時間使用せず電源が入らなくなった場合は、再びお使いになる前に約1分間の予充電が必要です。

03 ダウンロードとペアリング

Haylou Fun Appは、ウォッチを使用するための必須アプリです。
アプリを通じてウォッチを管理し、より多くの機能を体験できます。

1. ウォッチの電源ボタンを長押しして電源を入れます。
2. ウォッチ画面、または右下のQRコードからアプリをダウンロードしてください。Apple App Storeなどアプリストアからも入手可能です。
3. アプリを開き、画面右上隅の「+」をタップします。
「スキャン」を選択してQRコードをスキャンし、ペアリング接続します。
「デバイスの追加」でデバイスリスト内のウォッチ名からデバイスを選択しペアリングすることもできます。
ペアリングの際、スマートフォンとウォッチのBluetooth名が一致しているかご確認ください。
4. ペアリング完了後、ウォッチが使用可能になります。



Haylou Fun

04 着用


1. 日常的に着用する場合は、手首の骨から指1本分程度の距離を目安に、バンドを調整して快適な位置に調整してください。
2. 運動時にはバンドをしっかりと締めて、運動後に再び調整することをお勧めします。



※ バンドがゆるすぎると、心拍センサーのデータ収集が適切に行われないおそれがあります。

05 基本操作

ウォッチのメイン画面から、さまざまな機能呼び出すことができます。各機能の呼び出しはスワイプ操作で可能です。



下にスワイプ

表示される各アイコンをタップして、下記の機能にショートカットできます。



おやすみモード

オフにするまで、腕を動かしたときの自動点灯機能・通知機能をオフにします。



輝度設定

25・50・75・100% の4段階で画面の輝度を調節できます。




スマートフォンを探す

遠隔操作でスマートフォンからアラームを鳴らします。



各種設定

- ・文字盤設定
- ・メニュー表示設定
- ・輝度設定
- ・スクリーン点灯時間設定
- ・バージョン表示
- ・電源オフ
- ・ウォッチの初期化
- ・アプリQRコード表示



上にスワイプ

表示される各アイコンをタップして、
下記の機能にアクセスできます。


- ・ 文字盤
- ・ アクティビティ
- ・ 心拍数
- ・ 睡眠管理
- ・ 血中酸素濃度
- ・ エクササイズ
- ・ リラックス
- ・ 呼吸
- ・ メッセージ通知
- ・ 天気
- ・ 音楽
- ・ カレンダー
- ・ 計算機
- ・ ストップウォッチ
- ・ タイマー
- ・ アラーム
- ・ 女性の健康
- ・ 懐中電灯
- ・ 写真を撮る
- ・ 各種設定



左にスワイプ

クイックアクセス:
スワイプすることにより、
使用頻度の高い機能呼び出せます。

- ・ アクティビティ
- ・ 心拍数
- ・ 血中酸素濃度
- ・ 睡眠
- ・ 天気
- ・ 音楽
- ・ メッセージ通知



右にスワイプ


メッセージ通知欄を呼び出します。

06 バンドの取り付け・取り外し

下の図を参考にバンドの取り付け・取り外しをおこなってください。

付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。

※ その際、交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。



取り付け後にバンドを引っ張り、正しく取り付けられていることを確認のうえ装着してください。

07 その他機能



Haylou Funアプリの [マイページ - ヘルプ](#) からヘルプガイドをご確認いただけます。

08 よくある質問

■ ウォッチとデバイスのBluetooth接続が安定しない

デバイスに登録されているBluetooth機器が多すぎると接続しにくくなることがあります。不要な機器のペアリングを解除し、再度お試しください。

Androidデバイスをお使いの場合、接続安定性を高めるため Haylou Fun をバックグラウンドアプリに設定することをおすすめします。

■ メッセージ通知を受信できない

Haylou Funアプリで

[ホームページ](#) > [Haylou Watch 2 Pro](#) > [新着メッセージ通知](#) と進み、メッセージ通知機能を一度オフにし、再度オンにしてお試しください。

個別アプリ通知の不調についても、同ページのアプリ一覧から同様のオフ・オン操作で設定のリフレッシュが可能です。

それでもメッセージ通知が機能しない場合は、接続元デバイスの [設定](#) > [通知](#) から、Haylou Funアプリへの通知許可設定をご確認ください。

09 基本仕様

製品名：HAYLOU Watch 2 Pro

本体サイズ (バンド含む)：全長260×幅25mm

本体重量 (バンド含む)：47g

ウォッチ部 サイズ：48.5 × 38 × 10.8mm

解像度：240 × 284

Bluetoothバージョン：Bluetooth 5.0

電池容量：250mAh

充電電圧：5V ≡ 500mA

バッテリー持続時間：10日 (心拍センサー 終日ON)

動作温度：-20℃～60℃

データ同期プラットフォーム：Haylou Fun

デバイス要件：iOS 9.0以上、Android 6.0以上



使用時間の目安

それぞれのモードでの使用時間は、下記条件想定時の目安です。

デイリーモード 約10日間

- ・装着 24時間 (22:00～8:00 サイレントモードON)
- ・モニタリング機能 一部ON
- ・エクササイズ測定 3回/週
- ・時刻確認 150回/日
- ・通知送信 100回/日

ハイパフォーマンスモード 3～5日

- ・モニタリング機能 全てON
- ・エクササイズ測定 1回以上/日
- ・時刻確認 300回/日
- ・通知送信 300回/日
- ・その他タイマーなど各機能を使用

時計モード 約20日間

- ・装着 24時間
- ・心拍モニタリング等の各機能 OFF
- ・時刻確認 150回/日

10 安全情報について

機器を取り扱う前に、最適な性能を確保し、危険や違法な状況避けるために、以下の注意事項を読み、遵守してください。使用および動作環境に関する注意事項は、以下のとおりです。

1. お子様やペットが本製品や付属品を飲み込んで怪我をしないようにご注意ください。
2. 火災や爆発の原因となりますので、温度が高すぎる場所や低すぎる場所には置かないでください。
3. 本製品をオープンや電気ストーブなどの熱源や裸火の近くに置かないでください。
4. 一部のアレルギー体質の人にとって、プラスチック・革・繊維などの素材はアレルゲンとなり、長期的に接触した部分が赤み・腫れ・炎症などの症状が出ますので、前述のような状況が発生する場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
5. 腕時計や付属品に損傷を与え、火災や爆発などを引き起こすおそれがあります。正規販売されていない、または互換性のない電源アダプタやデータケーブルを使用しないでください。
6. 機器から発信される無線電波は、ペースメーカー、補聴器等の埋込型医療機器の通常動作に支障をきたすおそれがあります。
これらの機器を使用する場合は、使用上の制限について、各メーカーにお問い合わせください。
7. 本機器およびその付属品を、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。処分する際は各自治体の区分に従ってください。

- 勝手に送信周波数を変更したり、送信周波数を上げたり(RFパワーアンプの増設を含む)、外部アンテナを使用したり、他の送信アンテナに変更したりしないでください。
- 使用する際に、各無線電波通信事業に有害な干渉をもたらさないようご注意ください。干渉が判明した際はすぐに使用を中止し、再使用前に干渉を回避するための対策を講じる必要があります。
- 航空機、空港などの特別な場所で使用する場合は、関連する法規を遵守してください。

電池の安全について

- 機器やバッテリーを分解・改造・穴あけ・破壊しないでください。
- バッテリーや機器を炎・高温・その他危険な場所にさらさないでください。
- 火災を避けるため、バッテリーのショートにご注意ください。
- バッテリーは、家庭ごみとして処分せず、各自治体の区分に従って処分してください。適切に廃棄しない場合は、爆発するおそれがあります。

備考：

本マニュアルは参考用であり、具体的な機能や製品写真は実際の製品と若干異なる場合がありますので、実際の製品でお確かめください。